





Návod na montáž

Náradie potrebné k montáži



ARS

DOLNÁ SKRINKA SO ZÁSUVKAMI




Y



3 x 13 mm

H



L




4 x 35 mm

R



4 x 27 mm

N




T




4 x 16 mm

G




P



E




U




A



B




K




Z


1



2





3






Návod na montáž

Náradie potrebné k montáži




A R S

POLICA




L



H



B




K




Z




1




2




3




1



2





3






Návod na montáž

Nástroje potrebné k montáži




ARS


REGAL



P



Y



L



3 x 13 mm

H



4 x 27 mm

N




U



4 x 16 mm


G




T



E




C



D










B



K





Z






Návod na montáž

Náradie potrebné k montáži




A R S

SKRINA




H



4 x 35 mm


R



L



S



4 x 27 mm

N




U




4 x 16 mm


G




T




E



C




D



A



B




K





Z


1



2





3






Návod na montáž

Náradie potrebné k montáži




A R S

SPODNÁ SKRINKA

**L**






4 x 35 mm

R


4 x 27 mm

N**U**


4 x 16 mm

G**P****E****C****D****A****B****K****Z**


1



2





3





Návod na montáž

Náradie potrebné k montáži



A R S

VITRINA



W




3 x 13 mm

F



P



S




3 x 25 mm

J



4 x 35 mm

R



L



4 x 27 mm

N




U




4 x 16 mm


G




T




E



C



D




A



B




K




Z


1



2



3



4

